MilkSafe™ Mini Incubator

Manuale di istruzioni

CHR HANSEN
Improving food & health

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede e, per quanto a nostra conoscenza e convinzione, sono vere e affidabili. Viene offerto esclusivamente a titolo oneroso, lettura e valutazione ed è soggetto a modifiche senza previo e ulteriore avviso, se non diversamente richiesto dalla legge o concordato per iscritto. Non esiste alcuna garanzia esteso per la sua accuratezza, completezza, attualità, non violazione, commerciabilità o idoneità per a particolare scopo. In base alle nostre conoscenze e convinzioni, i prodotti citati nel presente documento non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi. I prodotti possono essere coperti da brevetti in corso o rilasciati, marchi registrati o non registrati o diritti di proprietà intellettuale simili. Tutti i diritti riservati.

Contenuti

Introduzione 4
Utilizzo previsto 4
Strumenti inclusi 4

Garanzia 4

Caratteristiche principali 4
Temperatura di incubazione 4
Impostazioni predefinite 4
Modifica del tempo di incubazione 4

Precauzioni di sicurezza 5
Modalità di conservazione e condizioni di lavoro 5
Carica batterie 5

Avviamento 5

Impostazione del timer 5

Incubazione 6

Incubazione 6
Pulizia del dispositivo 6
Servizi e riparazione 6

Introduzione

Utilizzo previsto

L'incubatore MilkSafe (nominato incubatore) deve essere utilizzato per incubare i test rapidi per antibiotici e micotossine MilkSafe

Strumenti inclusi

- Mini incubatore
- Carica batterie
- Carica batterie per auto 12/24V

Garanzia

Il mini incubatore MilkSafe è coperto da garanzia annuale contro i difetti di produzione e dei materiali. La garanzia inizia dalla data di consegna del dispositivo. Nell'arco del primo anno dalla consegna, Chr. Hansen A/S riparerà o sotituirà in garanzia il dispositivo.

La garanzia non copre difetti causati da un eccessiva usura legata a cadute accidentali, danni di trasporto, utilizzo in condizioni non raccomandate o utilizzo di pezzi di ricambio differenti da quelli originali e forniti da aziende diverse dal produttore o non approvate. La garanzia non copre pezzi rimovibili o consumabili

Caratteristiche principali

Temperatura di incubazione

- 40 ± 2°C fixed (104 ± 4°F).

Tempo preimpostato

- T1: 5 minutes
- T2: 0 minutes

Modifica del tempo di incubazione

- T1: 0 – 5 minutes
- T2: 0 – 15 minutes

Precauzioni di sicurezza

Ambiente di conservazione e lavoro

- Range di temperatura: 10 to 30°C / 50 to 86°F.

Carica batterie

- Input power DC 12V / 2A
- Power adaptor 110-240V 50/60Hz
- Potenza massima 20 W
- Potenza media 5 W

Avviare il dispositivo

1. Collegare il caricabatterie al dispositivo, accenderlo premendo il bottone sul retro.
2. In seguito ad un accensione corretta il dispositivo emetterà un suono e apparirà il logo Chr. Hansen sullo schermo.
3. Lo schermo mostrerà la temperatura iniziale dell' incubatore e aumenterà automaticamente fino a raggiungere la temperatura di 40 +/- 2°C.
4. Quando il dispositivo raggiungerà la temperatura corretta sarà pronto per essere utilizzato.

Impostazione del tempo

1. Premere il bottone **SET** per vedere e modificare il timer T1 e T2
2. Per impostare il T1 premere **START** fino a raggiungere il tempo desiderato. Premere **SET** e ripetere l'azione per il T2 se necessario
3. Premere **SET** per raggiungere la funzione **EXIT** e premere **START** per uscire

   Nota: le impostazioni T1 e T2 rimarranno automaticamente salvate dopo la modifica

Incubazione

1. Premere **START** per avviare l'incubazione. Il conto alla rovescia inizierà automaticamente. Al termine il dispositivo suonerà
2. Se il test richiede un secondo step premere **START** nuovamente. Al termine dell' analisi il dispositivo suonerà nuovamente e premere START per fermare il timer.
3. Se desideri incubare nuovamente il test senza modificare il tempo T1, T2 premere **START,** altrimenti ripeti la fase **IMPOSTAZIONE del TIMER**

Manutenzione

Pulizia dell'incubatore

Si raccomanda di pulire regolarmente l'incubatore. Se si utilizza l'incubatore in un'area di lavoro soggetta a polvere o contaminazione, si deve pulire l'incubatrice più spesso. Utilizzare un panno asciutto per pulire l'incubatore. Se la contaminazione è persistente, si può anche strofinare la superficie dell'Incubatore con un panno che è stato idratato con alcool puro (isopropanolo o etanolo). Non usare detergenti aggressivi come l'acetone.

Servizi e riparazione

Per tutti i servizi o riparazioni necessarie contatta il servizio assistenza. L'apertura del dispositivo o riparazioni non autorizzate potrebbero compromettere la durata della garanzia

40.2
START
SET

Esperti dell'industria casearia

Chr. Hansen crede nel miglioramento della qualità del cibo e della salute. Crediamo che i migliori risultati si ottengono quando si lavora a stretto contatto con voi.

I nostri tecnici ed esperti di settore vi forniscono le conoscenze, l'ispirazione, il supporto e le soluzioni personalizzate di cui avete bisogno per avere successo.

Contattate il vostro rappresentante locale Chr. Hansen per saperne di più su come possiamo lavorare insieme per trovare la soluzione perfetta per voi.

www.chr-hansen.com

itinfo@chr-hansen.com

+39 0521 497211

Version 1